【サムターン交換手順】

<シリンダー錠取り外し>



① カギを差し込みます。



②シリンダー錠固定ボルトを緩めます。



③一旦ボルト外します。



④カギを左少し回します。シリンダー錠が抜ける位置に合わせます。



⑤シリンダー錠を外します。



⑥シリンダー錠が外れました。

<サムターン錠取り付け>



⑦次にサムターン錠を室内側から カギ穴の方を差し込みます。



⑧つまみを右に少し回してさらに入れます。



⑨ボルトの穴位置に合わせます。



⑩固定ボルトを締めていきます。



⑪ボルトを閉め込めば完成です。



⑫交換完了。